

GB

For 1 or more players, ages 6 and up.

CONTENTS: 1 Power Dealer, 1 Domino Tower, 30 Dominoes and instructions.

INSERTING THE BATTERIES (not included)

Slide the battery door all the way up (in the direction of the arrow) and gently remove it from the Power Dealer. Look at the drawing inside the battery compartment and insert two AA batteries as shown. Slide the door back on and push down gently until it clicks into place. Suggestion: Alkaline batteries will last longer than rechargeable batteries.

LOADING THE DOMINO TOWER

Spread 30 dominoes on a level surface. Hold the Domino Tower as shown in Figure 1 (the arrow is at the TOP of the Tower), place it over a domino and push down gently. Do the same with the other dominoes. NOTE: One end of each domino is smooth and the other end has a small plastic bump. Load the dominoes so the smooth end points in the same direction as the arrow at the top of the Tower.

LOADING THE POWER DEALER

The arm in the Power Dealer (see Figure 2) should be completely inside, not pointing out of the slot. If it is, quickly turn the unit on and then off so the arm goes back inside the slot. Gently turn the loaded Domino Tower upside down so the arrow is on the bottom. Push the top domino down so it goes inside the Tower. Make sure that the arrow on the Tower and the arrow on the Power Dealer point in the same direction. Gently place the Tower on the Power Dealer as shown in Fig.2.

SETTING UP THE DOMINOES

Place the Power Dealer on a flat surface. The on/off switch is on the side of the Power Dealer. Push it to the "on" position and the Power Dealer will automatically start setting up the dominoes for you in a straight line! If you want to add twists and curves to your set-up, gently guide the Power Dealer in the direction you want. That's all there is to creating incredible Domino Express set-ups!

F

Pour 1 ou plusieurs joueurs. A partir de 6 ans.

CONTIENT: Le Power Dealer, 1 chargeur pour les dominos, 30 dominos et le mode d'emploi.

INSERTION DES PILES (non comprises)

Glissez le couvercle du compartiment des piles dans la direction de la flèche et enlevez-le. Insérez 2 piles AA en faisant attention aux polarités. Remettez le couvercle. Important: Les piles alcalines fonctionnent plus longtemps que les piles rechargeables.

COMMENT REMPLIR LE CHARGEUR

Étalez 30 dominos avec le côté plat vers le haut sur une surface lisse. En tenant le chargeur de la façon indiquée ci-dessous (la flèche vers le haut), descendez-le doucement sur un domino. Faites pareil avec tous les dominos. (IMPORTANT: Un bout de chaque domino est lisse et l'autre bout a une petite bosse. Remplissez le chargeur en faisant attention que le bout lisse est dans la direction de la flèche.)

COMMENT PLACER LE CHARGEUR SUR LE POWER DEALER

La manette du Power Dealer doit être à l'intérieur de la machine. Si elle est à l'extérieur, mettez le Power Dealer en marche jusqu'à ce qu'elle rentre. Retournez doucement le chargeur (maintenant, la flèche doit être en bas). Appuyez sur le domino qui se trouve en haut afin qu'il entre complètement dans le chargeur. Assurez-vous que la flèche du chargeur et la flèche du Power Dealer vont dans le même sens. Placez doucement la tour sur le Power Dealer comme indiqué ci-dessous.

COMMENT POSER LES DOMINOS

Placez le Power Dealer sur une surface plane et mettez-le en marche en poussant l'interrupteur sur la position "on". Le Power Dealer démarrera automatiquement et mettra en place les dominos en les alignant parfaitement! Si vous voulez des courbes, guidez doucement le Power Dealer dans la direction désirée. Grâce à Power Dealer, il devient très facile de créer des circuits incroyables avec les dominos des coffrets Domino Express.

NL

Voor 1 of meer spelers vanaf 6 jaar

INHOUD: 1 Power Dealer, 1 magazijn, 30 Domino stenen en instructies.

BATTERIJEN (niet bijgeleverd)

Schuif het batterijdeurtje helemaal open in de richting van de pijl. Plaats 2 AA (1.5V) batterijen zoals aangegeven. Schuif nu het deurtje weer dicht.

LADEN VAN HET MAGAZIJN

Leg voor optimaal gebruik 30 Domino stenen op een vlakke ondergrond. Pak het magazijn vast zoals aangegeven is in figuur 1, de pijl moet boven aan het magazijn zichtbaar zijn! Zet het magazijn op een Domino steen en duw het voorzichtig naar beneden zodat de Domino steen in het magazijn komt. Herhaal dit met de andere Domino stenen. LET OP: Voor optimaal gebruik adviseren wij niet meer dan 30 stenen in één magazijn te doen. 30 Domino's passen in het magazijn: 30 stenen worden door de Power Dealer neergezet en 1 Domino steen blijft boven in het magazijn zitten om het verloop van laden en neerzetten te vergemakkelijken.

LADEN VAN DE POWER DEALER

De arm in de Power Dealer (zie figuur 2) moet helemaal naar binnen zijn, zodat het magazijn vrij op zijn plaats kan komen. Steekt de arm door de gleuf naar buiten, doe dan de Power Dealer snel aan en weer uit, zodat de arm naar binnen gaat. Draai nu het magazijn voorzichtig om, zodat de pijl onderaan zit. Denk erom dat de pijl op het magazijn in dezelfde richting wijst als de pijl op de Power Dealer. Plaats het magazijn nu voorzichtig op zijn plaats in de Power Dealer zoals aangegeven in figuur 2.

OPZETTEN VAN DE DOMINO STENEN

Plaats de Power Dealer op een "gladde" ondergrond. De on/off knop zit aan de zijkant van de Power Dealer. Schuif de knop op de "on"-positie en de Power Dealer zal direct beginnen de Domino stenen in een rechte lijn te zetten. Als je bochten in je baan wilt maken, hoef je alleen maar de Power Dealer licht in de juiste richting te duwen. Alles is nu klaar om een spectaculaire Domino Express-baan te maken! BAAN KLAAR, GEEF EEN ZETJE EN GENIETEN MAAR !!




FIG. 1





FIG. 2



arrow on tower / pijl op magazijn
 fleche du chargeur / Pfeil am Halter
 freccia sulla torre

arrow on Power Dealer
 pijl op Power Dealer
 fleche du Power Dealer
 Pfeil am Power Dealer
 freccia sul Power Dealer

batteries / batterijen / piles
 batterien / batterie

arm / arm / manette
 Hebel / braccio

- (GB) Ask for more spectacular Domino Express sets and stunts.
 (F) Demandez encore plus de coffrets et de cascades Domino Express spectaculaires.
 (NL) Vraag naar nog meer spectaculaire Domino Express sets en stunts.
 (D) Erkundige Dich nach noch mehr spektakulären Domino Express Sätzen und Stunts.
 (I) Chiedi per gli altri set e le altre acrobazie spettacolosi di Domino Express.